| QUION REI ERENGE GHANT | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|
| LED | SONIC ALARM | CONDITION | | | |
| Steady Green | Single "Chirp" then silence | Warm-up mode (lasts approximately 30 seconds). | | | |
| Flashing green | None | Normal Operating Mode — LED will flash green every 8 seconds. | | | |
| Flashing red Rapidly | Pulsing Alarm | LP Alarm—the level of LP at the detector has reached a dangerous level. (see Alarm Conditions) | | | |
| Flashing red Rapidly | None | Alarm Silence Mode — This condition will exist if the alarm has sounde but been temporarily silenced by pressing the TEST button (alarm will sou again after four minutes if LP level above 2000 ppm persists). | | | |
| Steady orange or steady red | "Chirp" every 30 seconds | Non-Microprocessor Component Failure — Press TEST button to reset. If the condition persists, contact your Atwood Service Center. | | | |
| Solid Red | None | Low Power Failure — If this condition persists after full power is restored to the detector, this alarm could also be indicative of microprocessor failure. In this event, the user should contact the Atwood Service Center. | | | |

OHICK REFERENCE CHART

WARRANTY: Atwood Mobile Products (AMP) warrants its gas detectors to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase by the Original Purchaser. "Original Purchaser" is that person who purchases a new gas detector for their own use, or that person who purchases for their own use a new recreational vehicle in which a new gas detector has been installed. If there is any defect in, malfunction of, or failure of any such gas detector which is reported to AMP within the aforesaid two year period, AMP will, within a reasonable time and without charge, make repairs and replacements as needed. In no case shall AMP liability under any other remedy prescribed by law exceed the purchase price. Your gas detector is not a substitute for Property, Disability, Life or other insurance coverage. Appropriate insurance coverage is the owner's responsibility.

Atwood Mobile Products

Division of Dura Automotive Inc.

Effective 11/02 Should problems or questions arise contact your dealer, the camper RV manufacturer, or the Atwood Service

Department (574)-264-4701

d'autocaravanes ou le Département soulevaient, contacter votre marchand, le fabricant Si des problèmes survenaient ou des questions se En vigueur 11/02

de service Atwood (5/4) 266-4701.

1120 North Main Street, Elkhart, IN 46514 Division of Dura Automotive Inc. Atwood Mobile Products

©2005 Atwood Industries, Inc.

Abbe d'assurance. Une converture d'assurance appropriée relève de la responsabilité du propriétaire. Daz u, est das un substitut dont nue convertine q, assatistice de dieus, d'assatistice-vie ou de tout autre la responsabilité de APM en vertu de tout autre recours prèvu par la loi ne peut excèder le piix d'achat. Votre détecteur de d'un an mentionnée ci-haut, APM le réparera ou le remplacera, selon le cas, sans frais dans un délai raisonnable. En aucun cas dnejcoudne de tabrication ou une panne d'un détecteur de gaz semblable et qu'APM en a été avisé à l'intérieur de la période DONI ZOU DIODIG RESGO NUE HONGGIE SUTOCSUSASUE ASUE ISONOGIE NU HONGESN AGGECIAN AG 635 S GEG ILIZISUG. Z.II À S NI AICE

| is (APM) garantit ses détecteurs de gaz à l'encontre de toute détectuosité en raison du et ce, pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat par l'acheteur inflial. i achète un nouveau détecteur de gaz pour son utilisation personnelle ou cèlle qui achète | noitsahidst eb ealv est la personne qu | matériau ou d'un L''acheteur initial' |
|--|--|--|
| Panne de basse puissance – Si cet état persiste une fois la puissance complète- ment rétablie, catte alerte peur également indiquer une panne de microprocesseur. Dans ce cas, l'utilisateur devrait contacter le Centre de service Atwood. | unon¥ | inu aguoA |
| Panne de composant autre que de microprocesseur – Appuyer sur le bouton TEST pour réinitialiser. Si l'état persiste, contacter le Centre de service Atwood. | "noitalubirt2" s el setuot á sebnoces 08 | Orange constant ou rouge constant |

(serueseud nouveau en l'espace de quatre minutes si plus de 2,000 ppm de PL sont toujours rapidement arretee temporairement en appuyant sur le bouton TEST (l'alarme sonnera à clignotant Mode silencieux d'alarme—Cet état existera si l'alarme a sonne, mais a été Houge unony dangereux (voir Conditions d'alarme). suoisindmi rapidement Alarme PL—Le niveau de PL au niveau du détecteur a atteint un niveau Alarme a Rouge clignotant tontes les 8 secondes. clignotant

Mode de fonctionnement normal—Le voyant vert DEL clignotera une fois à unon₩ μəΛ nuidne brita siieuce constant Mode de réchauffement—(durée d'environ 30 secondes). "Stridulation" μəΛ TATE ALAKME SONOKE DEF

TABLEAU RAPIDE DE REFERENCE

©2005 Atwood Industries, Inc.

1120 North Main Street, Elkhart, IN 46514